

WWW.INSBUD.NET

Instrukcja obsługi

Inst 09

Układ grzewczy oraz chłodzący pokoje hotelowe i dodatkowe pomieszczenia rekreacyjne , czujnik obecności karty hotelowej, minibarek, czujnik otwarcia okna.



WWW.INSBUD.NET

"INSBUD" ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 18 dział techniczny: +48 (32) 626 18 07 dział techniczny: +48 (32) 626 18 08 fax: +48 (32) 626 18 19 e-mail: insbud@insbud.net

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

Zawartość niniejszej instrukcji - teksty i grafika są własnością firmy InsBud lub jej poddostawców i jest prawnie chroniona.

ver. 1.0.0 - instrukcja ver. 1.0.0 - logika ver. 1.0.0 - GUI



IB-CONTROL

Elementy Programu	4
Elementy Instalacji	7
Schemat:	8
Menu Sezonu Grzewczego	9
Menu Dla Pokoi	11
Menu Dla Pomieszczeń Rekreacyjnych	15
Interfejs Dostępowy	17
Serwis	18
Układ Sterowania	24



ELEMENTY PROGRAMU

4

ELEMENTY PROGRAMU

		Γ	1	x		_																		>	
i przyspieszenia działania programu ' powinny byc odznaczone			acje						r roboczy - składa się z dwóch	ek "schemat" i "log. Zakładka (log)	uje zapisane zdarzenia powstałe.	as działania programu.													
N celu Dane			V Inform					1	Obsza	zakład	pokaz	podcz													
tentów Edytor schematów Ustawienia Pomoc O Programie			Dane	10:30:45 Aktualizacja danych	0 10:30:46 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:30:56 Aktualizacja danych	😡 10:30:58 Aktuelizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:31:08 Aktualizacja danych	🚺 10:31:09 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:31:19 Aktualizacja danych	10:31:20 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	0 10:31:30 Aktualizacja danych	10:31:31 Aktuelizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	0 10:31:41 Aktualizacja danych	00 10:31:42 Aktuelizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	0 10:31:52 Aktualizacja danych	10:31:54 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:32:04 Aktualizacja danych	10:32:05 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:32:15 Aktualizacja danych	🚺 10:32:17 Aktuelizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:32:27 Aktualizacja danych	😡 10:32:28 Aktualizacja zakończona, czas odczytu: 1 s	10:32:38 Aktualizacja danych	
Drzewo elen			10																			(8	TEM M.DRG	
terowniki	fog		/ 0.8.																				\langle	BSY5	
projekt S	Schemat	4	_																				1	ww	
kt Edytui	٢		-																						
Zapisz prote		ð																							
Otwórz projekt											emperatur	elvin		tro 1	tro 2	rn 3									
Nowy projekt			Tabele	Pietro 1		Piętro 2	5 Piętro 3	ena A		Serwis	S Kalibracja te	Maiścia cvfi		Wyjścia pięł	S Wyjścia pięt	Muriéria niet		Info							
Zaloqui się	- Andrew Color	Szukaj:	đ			.1								1	1			1							

ELEMENTY PROGRAMU

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:



Po naciśnięciu powyższego sybolu pojawia się okno dialogowe "Ustaw wartość" przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

🗙 Ustaw wartość:	? 🔀
Wybór sezonu grzewczego:	Auto
Punkt zmiany sezonu:	16,00 ℃
Histereza związana z punktem zmiany sezonu:	4,00 °C 🗘

Posługując się tym oknem dialogowym mamy możliwość ustawienia żądanych parametrów.

Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru 🛛 😽

jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.



Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK



Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ



ELEMENTY ISTALACJI

Schemat instalacji przedstawia następujące elementy:



Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego - zima.



Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego - lato.



	tbarek Przepustnica	ąœony Zamknięta	ąœony Zamknięta	czony Otwarta	ąœony Zamknięta	ąœony Zamknięta	ąœony Zamknięta	ąœony Zamknięta	jezony Otwarta	
	Grzejnik łazienkowy Mini	Whytączony Whyt	Whytączony Whyt	Włączony Włą	Whytączony Whyt	Whytączony Whyt	Whytączony Whyt	Whytączony Whyt	Wytączony Wła	
	Grzejnik pokojowy	Whatecony	Whatecony	Wyłączony	Wyłączony	Whtecony	Whatecony	Wyłączony	Wyłączony	ewnętrzna
	io Karta	ięte Brak	ięte Brak	ięte W środku	ięte Brak	ięte Brak	ięte Brak	ięte Brak	ięte W środku	•C Temperatura z
ewnętrzna	emp. azience Okn	17 °C Zamkn 15 °C Zamkn	17 °C Zamkn 15 °C Zamkn	19 °C Zamkn 20 °C Zamkn	18 °C Zamkn 15 °C Zamkn	17 °C Zamkn 15 °C Zamkn	17 °C Zamkn 15 °C Zamkn	21 °C Zamkn 15 °C Zamkn	23 °C Zamkn 20 °C Zamkn	a wewnętrzna 14
Aktualna temperatura w	Temp w pokoju w E	17 ℃ 15 ℃	18 °C 15 °C	20 °C 20 °C	19 °C 15 °C	18 °C 15 °C	17 °C 15 °C	22 °C 15 °C	23 °C 29 °C	Wymagana temperatura
	Pokój	120	121	122	123	124	125	126	127	

SCHEMAT

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.



Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe "Ustaw wartość" przedstawiające bieżące ustawienia.

🗙 Ustaw wartość:	? 🔀
Wybór sezonu grzewczego:	Auto
Punkt zmiany sezonu:	16,00 ℃
Histereza związana z punktem zmiany sezonu:	4,00 ℃

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.





Menu sezonu grzewczego

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.

Automatyka sugeruje się wartością "**Punkt zmiany sezonu**" oraz "**Histereza związana z punktem zmiany sezonu**", w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.

Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,

Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na "**Zima**" lub "**Lato**" automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon "**Lato**" a instalacja jest w trybie "**Zima**" to ogrzewanie jest włączone.



Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na wiersz, który przedstawia poszczególne parametry dla pokoi. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe "Ustaw wartość" przedstawiające bieżące ustawienia.

Pokój	Temp. w pokoju	Temp. włazience	Okno	Karta	Grzejnik pokojowy	Grzejnik łazienkowy	Minibarek	Przepustnica
120	17 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
121	18 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
122	20 ℃ 20 ℃	19 °C 20 °C	Zamknięte	W środku	Wyłączony	Włączony	Włączony	Otwarta
123	19 ℃ 15 ℃	18 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
124	18 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
125	17 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
126	22 ℃ 15 ℃	21 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
127	23 ℃ 20 ℃	23 °C 20 °C	Zamknięte	W środku	Wyłączony	Wyłączony	Włączony	Otwarta

🗙 Ustaw wartość:		?×
Rezerwacja pokoju:	wolny	~
Wymagana temperatura bazowa :	20,00 °C	*
Minimalna temperatura w pokoju:	8,00 ℃	*
Histereza :	2,00 °C	*
Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciagnieciu karty lato:	2,00 °C	*
Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciagnieciu karty zima:	-2,00 °C	*
Wymagana temperatura dla wolnego pokoju - lato:	23,00 °C	*
Wymagana temperatura dla wolnego pokoju - zima:	15,00 °C	*
	0	0



Rezerwacja pokoju - do wyboru dwie nastawy "zajęty" i "wolny".

wolny	~
zajęty	
wolny	

Rezerialac:	ia noko	di P
NOZOF MOC	ja pora	yu.

Pokój	Temp. w pokoju	Temp. włazience	Okno	Karta	Grzejnik pokojowy	Grzejnik łazienkowy	Minibarek	Przepustnica
120	17 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
121	18 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
122	20 ℃ 20 ℃	19 °C 20 °C	Zamknięte	W środku	Wyłączony	Włączony	Włączony	Otwarta
123	19 ℃ 15 ℃	18 °C 15 °C	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
124	18 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
125	17 ℃ 15 ℃	17 ℃ 15 ℃	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
126	22 °C 15 °C	21 °C 15 °C	Zamknięte	Brak	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Zamknięta
127	23 °C 20 °C	23 °C 20 °C	Zamknięte	W środku	Wyłączony	Wyłączony	Włączony	Otwarta



Jeżeli pokój jest "**zajęty"** wówczas wiersz przedstawiający informacje o danym pokoju podświetla się na żółto, minibarek zostaje automatycznie włączony, bez względu na to czy gość hotelowy znajduje się w pokoju czy nie.

Wymagana temperatura bazowa - jest to żądana temperatura jaka ma panować w pomieszczeniu, wówczas kiedy jest on zajęty bez względu na porę roku. Temperatura nastawiana może być z recepcji lub interfejsu dotępowego przez gościa hotelowego.

Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - lato - jeżeli pokój jest zajęty, ale gość przebywa poza pokojem i została wyciągnięta karta hotelowa, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu zostanie zmieniona o wartość nastawy dla "**zmiany temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - lato**" względem "**wymaganej temperatury bazowej**" (w tym przypadku podniesiona o dwa stopnie) aby niepotrzebnie nie chłodzić pokoju ze względów ekonomicznych.



Zmiana temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - zima - jeżeli pokój jest zajęty, ale gość przebywa poza pokojem i została wyciągnięta karta hotelowa, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu zostanie zmieniona o wartość nastawy dla "zmiany temperatury wymaganej zajętego pokoju po wyciągnięciu karty - zima" względem "wymaganej temperatury bazowej" (w tym przypadku obniżona o dwa stopnie) aby niepotrzebnie nie ogrzewać pokoju ze względów ekonomicznych.

Wymagana temperatura dla wolnego pokoju lato - jeżeli pokój jest wolny, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury bazowej, aby nie powodować zbędnego chłodzenia ze względów ekonomicznych, ale równocześnie żeby utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu taką aby w razie konieczności można było szybko je wychłodzić.

Wymagana temperatura dla wolnego pokoju zima - Jeżeli pokój jest wolny, wówczas wymagana temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury bazowej, aby nie powodować niepotrzebnego załączania sie grzejników a co za tym idzie nadmiernego ogrzewania wolnego pokoju.

Minimalna temperatura w pokoju - jeżeli w pokoju temperatura powietrza spadnie poniżej "**minimalnej temperatury**" z uwzględnieniem "**Histerezy**", wówczas bez względu na inne warunki nastąpi załączenie ogrzewania w pokoju (**warunek priorytetowy**), w celu ochrony przed zamrożeniem instalacji.

Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).

Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to:

- jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
- jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.

Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C

Dla chłodzenia histereza wynosi analogicznie.

Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której zostanie włączone chłodzenie a temperturą przy której chłodzenie zostanie wyłączone (T1 - T2).



 \wedge

W sezonie letnim ogrzewanie jest zawsze wyłączone.

Jeżeli w okresie zimowym w pomieszczeniu zostanie otwarte okno wówczas ogrzewanie przestanie działać z wyjątkiem sytuacji kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej **"temperatury minimalnej"**

W okresie zimowym jeżeli pokój jest zajęty i włożona jest karta hotelowa to przepustanica jest otwarta w celu wentylacji oraz dostarczenia wstępnie podgrzanego powietrza wentylacyjnego.

Jeżeli w okresie zimowym okno jest otwarte to przepustnica powietrza jest zawsze zamknięta.

W okresie letnim jeżeli pokój jest zajęty i włożona jest karta hotelowa przepustnica jest otwarta jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od aktualnie wymaganej temperatury w celu chłodzenia pomieszczenia przez chłodne powietrze wentylacyjne.



MENU DLA POMIESZCZEŃ REKREACYJNYCH

Aby dostać się do menu pomieszczeń rekreacyjnych należy wejść w grupę spa a następnie najechać na wiersz, który przedstawia poszczególne parametry dla tych pomieszczeń. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe "Ustaw wartość" przedstawiające bieżące ustawienia.

Sala	Temp. w pokoju	Grzejnik	Przepustnica 1	Przepustnica 2
1	26 °C 21 / 24 °C	Wyłączony	Otwarta	Otwarta
2	26 °C 21 / 24 °C	Wyłączony	Otwarta	Otwarta
3	26 °C 21 / 24 °C	Wyłączony	Otwarta	Otwarta
4	26 °C 21 / 24 °C	Wyłączony	Otwarta	Otwarta
		ktualaa tomaava		

Wymagana temperatura w pomieszczeniu

Aktualna temperatura w pomieszczeniu

Wymagana temperatura dla aktywnego chłodzenia

🗙 Ustaw wartość:	? 🔀
Wymagana temperatura bazowa:	21,00 ℃
Wymagana temperatura chłodzenia:	24,00 ℃
Minimalna temperatura w pokoju:	8,00 ℃
Histereza :	2,00 ℃



Menu Dla Pomieszczeń Rekreacyjnych

Wymagana temperatura bazowa - jest to żądana temperatura jaka ma panować w pomieszczeniu bez względu na porę roku. Temperatura nastawiana może być z recepcji lub z interfejsu dostępowego znajdującego się w każdym pomieszczeniu.

Wymagana temperatura chłodzenia - jest to temperatura powyżej której z uwzględnieniem "**Histerezy**" nastąpi załączenie aktywnego chłodzenia pomieszczenia.

Minimalna temperatura w pokoju - jeżeli w pomieszczeniu temperatura powietrza spadnie poniżej nastawy dla "**Minimalnej temperatury**" z uwzględnieniem "**Histerezy**", wówczas bez względu na inne warunki nastąpi załączenie ogrzewania w pomieszczeniu (**warunek priorytetowy**).



Jeżeli w okresie zimowym w pomieszczeniu zostanie otwarte okno wówczas ogrzewanie przestanie działać z wyjątkiem sytuacji kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej **"temperatury minimalnej"**

W okresie zimowym przepustnica zawsze jest otwarta w celu wentylacji oraz dostarczenia wstępnie podgrzanego powietrza wentylacyjnego.

W okresie letnim przepustnica jest otwarta jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż aktualnie "**wymagana temperatura bazowa**", w celu wentylacji oraz schłodzenia pomieszczenia.

Jeżeli w okresie zimowym okno jest otwarte to przepustnica powietrza jest zawsze zamknięta.

W okresie letnim wyjście aktywnego chłodzenia jest załączane jeżeli "temperatura pomieszczenia" jest wyższa od aktualnie wymaganej "**temperatury bazowej dla aktywnego chłodzenia**" z uwzględnieniem "**Histerezy**".

"Temperaturę bazową dla aktywnego chłodzenia" można ustawić tylko z recepcji hotelowej.





INTERFEJS DOSTĘPOWY

Inerfejs dostępowy - jest to urządzenie, którym gość hotelowy lub obsługa może ustawiać "**wymaganą temperaturę bazową**" w pokojach i pomieszczeniach hotelowych.



Przyciskami dół/góra 💌 🕋 zmniejszamy lub zwiększamy "**wymaganą temperaturę bazową**".



Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.



Temperatury.

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.



Nazwa	Stan	Tryb	Kalibracja	Temp.
Czujnik powietrza pokój 120	ок	AUTO	0 °C	19,5 °C
Czujnik powietrza pokój 120 - łazienka	ок	Αυτο	0 °C	19,5 °C
Czujnik powietrza pokój 121	BŁĄD	AUTO	0 °C	19,5 °C
Czujnik powietrza pokój 121 - łazienka	ок	AUTO	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 122	ок	Αυτο	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 122 - łazienka	ок	Αυτο	0 °C	19,5 °C
Czujnik powietrza pokój 123	ок	AUTO	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 123 - łazienka	ок	Αυτο	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 124	ок	Αυτο	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 124 - łazienka	ок	AUTO	0 °C	18,5 °C
Czujnik powietrza pokój 125	ок	AUTO	0 °C	19,5 °C
Czujnik powietrza pokój 125 - łazienka	ок	Αυτο	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 126	BŁĄD	AUTO	0 °C	19,0 °C
Czujnik powietrza pokój 126 - łazienka	ок	AUTO	0 °C	19,5 °C

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe "Ustaw wartość". Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

Można również ustawić "**Tryb**" pracy czujnika na "**AUTO**" - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź "MANUAL" wówczas należy ręcznie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)

Stan - informuje :

- czujnik działa poprawnie (wyswietlane jest zielone "OK"),

- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony "BŁĄD")



× Ustaw wa	artość:	? 🔀
Kalibracja:	0,00 °⊂	<>
Tryb:	AUTO	~
	-17 °C -18 °C	-
	-19 °C -20 °C	
	-21 °C	

Wyjścia.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim "**trybie**" pracują oraz w jakim "**stanie**" się znajdują.

Nazwa	Tryb	Stan
Za wór pokój 120	AUTO	Zamknięt y
Za wór łazienka pokój 120	AUTO	Zamknięt y
Minibarek pokój 120	AUTO	Zamknięt y
Przepustnica - nawie w pokój 120	AUTO	ZAMKNIĘTA
Za wór pokój 121	AUTO	Zamknięt y
Za wór łazienka pokój 121	AUTO	Zamknięt y
Minibarek pokój 121	AUTO	Zamknięt y
Przepustnica -nawiew pokój 121	AUTO	ZAMKNIĘTA
Za wór pokój 122	AUTO	Zamknięt y
Za wór łazienka pokój 122	MANUAL	OT WART Y
Minibarek pokój 122	AUTO	OT WART Y
Przepustnica - nawiew pokój 122	MANUAL	OTWARTA
Za wór pokój 123	AUTO	Zamknięt y
Za wór łazienka pokój 123	AUTO	Zamknięt y
Minibarek pokój 123	AUTO	Zamknięt y
Przepustnica - nawiew pokój 123	AUTO	ZAMKNIĘTA
Za wór pokój 124	AUTO	Zamknięt y
Za wór łazienka pokój 124	AUTO	Zamknięt y
Minibarek pokój 124	AUTO	Zamknięt y



Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe "Ustaw wartość", w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie "**AUTO**" lub "**MANUAL**"

- **AUTO** automatyczne sterowanie przez system
- **MANUAL** sterowanie ręczne

Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje "OTWARTY", bądź nie pracuje "ZAMKNIĘTY".

v wartość:	? 🔀
AUTO	~
AUTO	
MANUAL OTWARTY	
MANUAL ZAMKNIĘTY	
	AUTO AUTO MANUAL OTWARTY MANUAL ZAMKNIĘTY

Wejścia cyfrowe.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim "trybie" pracują oraz w jakim "stanie" się znajdują.

Nazwa	Tryb	Stan
Czujnik otwarcia okna pokój 120	AUTO	Otwarte
Czujnik obecnosci karty pokój 120	AUTO	Brak
Czujnik otwarcia okna pokój 121	AUTO	Otwarte
Czujnik obecnosci karty pokój 121	AUTO	Brak
Czujnik otwarcia okna pokój 122	AUTO	Otwarte
Czujnik obecnosci karty pokój 122	MANUAL	W środku
Czujnik otwarcia okna pokój 123	MANUAL	Zamknięte
Czujnik obecnosci karty pokój 123	AUTO	Brak
Czujnik otwarcia okna pokój 124	MANUAL	Zamknięte
Czujnik obecnosci karty pokój 124	AUTO	Brak
Czujnik otwarcia okna pokój 125	MANUAL	Zamknięte



Po kliknięciu na "**czujnik…**" wyświetli się okno dialogowe "Ustaw wartość", w którym wybieramy stan aktywności :

"zwarte",

"rozwarte"

Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna) wówczas po otwarciu okna daje sygnał "**rozwarte**" a po jego zamknięciu "**zwarte**".

tryb:

L F

- "AUTO"
- "MANUAL OTWARTE" / "MANUAL w środku"
- "MANUAL ZAMKNIĘTE" / "MANUAL brak"

oraz

Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie zinterpretuje krótkiego sygnału jako otwarcie okna.

Analogicznie sytuacja dotyczy karty hotelowej.

jest to czas (zwłoka) liczony od włożenia karty hotelowej, po którym jeżeli karta nadal będzie włożona w czujnik karty system automatycznie załączy ogrzewanie lub chłodzenie jeżeli będą tego wymagały warunki temperaturowe. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś wkłada kartę tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian ponieważ system nie zinterpretuje krótkiego sygnału jako włożenia karty hotelowej do czujnika.

🗙 Ustaw wartość	::	? 🔀
Flutter [s]:	5	\$
Stan aktywności:	rozwarte	*
Tryb:	AUTO	~
	AUTO	
	MANUAL - otwarte	
	MANUAL - zamknięte	
	L. L	





www.insbud.org

- core v. 2.1.0 jądro logiki systemowej
- logic v. 1.0.0 ——— wersja logiki
- serial: 0-0-0-0 nr seryjny istalacji



UKŁAD STEROWANIA

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna (jeden system). Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki pod dedykowane zależności logiczne. Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

